

Conectivitatea cu PDA-urile din familia Handspring Visor Prism/Pro/Neo

Cabluri Necesare:

PDA Data Cable (furnizat de vendorul echipamentului PDA) + Zapp Serial Cable (Furnizat de vendorul telefonului Zapp)



Configurare:

Pentru configurare trebuie accesat meniul **Preferences** al PDA -ului dupa care se selecteaza functia **Connection** unde se creaza o noua conexiune. Conexiunea trebuie sa fie de tipul **Serial to PC** .

Dupa ce aceasta conditie este indeplinita, se acceseaza meniul **Network** (poate fi gasit in lista derulanta ce se deschide in coltul din dreapta sus al ecranului) unde se introduce numele serviciului (de ex. Zapp) dupa care se introduc parola si numele de utilizator pentru conexiunea respectiva. Ultima optiune este de selectare a legaturii (**Connection-** ce poate fi gasit in lista derulanta ce se deschide in coltul din dreapta sus al ecranului) care este cea creata la pasul anterior.

Urmatorul pas este sa selectati optiunea **Details** unde se configureaza tipul conexiunii (PPP), timpul de intrerupere (**Idle timeout**) precum si optiunile **Query DNS** si **IP Address** (valoarea Automatic). Se selecteaza apoi meniul **Script** unde trebuie editat urmatorul script (important: trebuie respectat intocmai inclusiv caracterele)

```
Send:AT+CRM=1
Send CR:
Wait For:OK
Send:ATDT#777
Send CR:
Wait For:CONNECT
Delay:1
End:
```

Se selecteaza OK de doua ori pentru a ajunge in ecranul de conectare dupa care puteti apasa **CONNECT** . Pentru navigare este suficient sa deschideti browserul pe care il folositi si el va sti (in mod automat la browserele noi) sa deschida singur conexiunea tocmai creata. Acum sunteti gata pentru o navigare facila si rapida.